





Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati



GRF Traditional SS100