


GRF

FRIGORIFERO 4 PORTE CON INVERTER



MODELLO:CWD8383X /CC83836DX

INDICE

Avvertenze

Avvertenze -----	2
------------------	---

Informazioni di sicurezza e precauzioni

Simboli di sicurezza -----	5
Voltaggio -----	5
Informazioni di sicurezza e precauzioni-----	5

Presentazione del Prodotto

Caratteristiche del prodotto -----	9
Componenti-----	10
Dimensioni prodotto-----	11

Installazione

Trasporto -----	12
Posizionamento -----	12
Piedini in plastica regolabili-----	12

Funzionamento

Prima dell'utilizzo -----	13
Avviamento e impostazione funzioni -----	13
Pannello di controllo -----	13
Selezione funzioni-----	14
Impostazione vano congelatore -----	14
Impostazione vano frigorifero -----	15
Tasto Lock/Unlock-----	15
Allarme porta aperta -----	15
Vano frigorifero-----	16
struzioni leva di blocco per bambini-----	17
Istruzioni per il montaggio del serbatoio dell'acqua -----	17
Riempire il serbatoio con acqua potabile pura (*) -----	17
Vano congelatore-----	18
Conservazione degli alimenti -----	19
Suggerimenti per risparmio energetico -----	19

Manutenzione

Pulizia -----	20
Informazioni generali -----	20
Normale funzionamento -----	21
Risoluzione problemi -----	22

Avvertenze



ATTENZIONE Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, solo nel caso in cui siano state supervisionate o istruite riguardo all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi connessi all'uso. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. I bambini dai 3 agli 8 anni possono prelevare e riporre cibi o bevande dagli scompartimenti del dispositivo.

Il circuito refrigerante di questo apparecchio contiene refrigerante isobutano (R600a), un gas naturale ad alto livello di compatibilità ambientale, tuttavia infiammabile.

Durante le fasi di trasporto e installazione dell'apparecchio, assicurarsi che nessun componente del circuito refrigerante venga danneggiato.

Il refrigerante (R600a) è infiammabile.



Simbolo ISO 7010 W021 avvertimento;

Rischio di incendio/Materiali infiammabili

1. **AVVERTENZA:** L'apparecchio deve essere posizionato in modo che la presa sia accessibile.
2. **AVVERTENZA:** Se il cavo di alimentazione è danneggiato dovrà essere sostituito dal produttore, da un addetto al servizio di assistenza o da altra persona qualificata per evitare possibili pericoli.
3. **AVVERTENZA:** Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione nello spazio circostante l'apparecchio o nella nicchia di incasso.
4. **AVVERTENZA:** Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di scongelamento, ad eccezione di quelli raccomandati dal costruttore.
5. **AVVERTENZA:** Non danneggiare il circuito refrigerante.

Avvertenze

6. AVVERTENZA: Non utilizzare dispositivi elettrici all'interno degli scomparti di conservazione dei cibi, ad eccezione di quelli raccomandati dal costruttore.
 7. AVVERTENZA: Questo apparecchio utilizza R600a come refrigerante e ciclopentano come agente schiumogeno. Entrambi i materiali sono facilmente infiammabili, quindi mantenere l'apparecchio dismesso lontano dal fuoco, e non incenderlo.
 8. AVVERTENZA: Rischio di folgorazione. Il cavo di messa a terra giallo-verde di questo apparecchio deve essere collegato prima dell'accensione.
 9. AVVERTENZA: Attenersi alle leggi e alle normative vigenti per lo smaltimento del frigorifero dismesso.
 10. AVVERTENZA: I gas refrigeranti e isolanti sono infiammabili. Per lo smaltimento dell'apparecchio rivolgersi esclusivamente a un centro autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti. Non esporre a fiamme.
 11. AVVERTENZA: Durante il posizionamento dell'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non rimanga incastrato o venga danneggiato.
 12. AVVERTENZA: Non posizionare prolunghe con prese multiple o generatori di corrente portatili sul retro dell'apparecchio.
 13. ATTENZIONE: per evitare contaminazioni del cibo, si prega di rispettare le seguenti istruzioni.
 - L'apertura della porta per lunghi periodi può causare un notevole aumento della temperatura negli scomparti dell'apparecchio.
 - Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con cibo e sistemi di drenaggio accessibili.
 - Conservare in frigorifero la carne cruda e il pesce in contenitori adatti, in modo che non vengano in contatto con altri alimenti e non gocciolino su altri cibi.
- *Gli scomparti per alimenti surgelati a due stelle (**) sono adatti per conservare cibi pre-congelati, conservare o preparare gelati e produrre cubetti di ghiaccio.


Avvertenze

* Gli scomparti a una stella (*), a due stelle (**) e a tre stelle (***)
non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi.

– Se l'apparecchio di refrigerazione viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare lo sportello aperto per evitare lo sviluppo di muffa all'interno dell'apparecchio.

*Si prega di fare riferimento allo stato attuale del prodotto.

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati da un inadeguato smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a riciclare responsabilmente per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire l'apparecchio, rivolgersi ai centri di raccolta e smaltimento o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato. Si occuperanno di riciclare il prodotto in modo sicuro per l'ambiente.



Informazioni di sicurezza e precauzioni

Simboli di sicurezza

Questo manuale contiene importanti raccomandazioni per la sicurezza. Leggere e osservare sempre tutte le raccomandazioni per la sicurezza.



Questo simbolo avverte di rischi potenziali per la sicurezza, tali da poter causare la morte o lesioni all'utente o ad altre persone o danneggiare l'apparecchio. Tutti i messaggi relativi alla sicurezza sono preceduti dal simbolo corrispondente, affiancato dalle indicazioni PERICOLO, AVVERTENZA o ATTENZIONE. Questi termini indicano:



PERICOLO

Pericolo di morte o lesioni gravi se non vengono seguite le istruzioni.



AVVERTENZA

Pericolo di morte o lesioni gravi se non vengono seguite le istruzioni.



ATTENZIONE

Situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni moderate o danni all'apparecchio.

Voltaggio



ATTENZIONE


L'apparecchio utilizza corrente alternata da 220-240V a 50Hz, e l'intervallo di oscillazione di tensione consentito è di 187V~242V. L'apparecchio non può essere utilizzato con frequenze di voltaggio diverse da 50Hz.

Per garantire sicurezza, la presa e il cavo di alimentazione devono essere in grado di sopportare una corrente superiore a 10A.

Informazioni di sicurezza e precauzioni

Per ridurre il rischio di incendio, shock elettrico o lesioni personali durante l'utilizzo dell'apparecchio, seguire attentamente le precauzioni di sicurezza contenute nel presente manuale.

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.



Sorgente luminosa (solo a LED) sostituibile solo da un professionista. Questo prodotto contiene due fonti luminose di efficienza energetica di classe F.

Informazioni di sicurezza e precauzioni

Informazioni di sicurezza e precauzioni



AVVERTENZA

Non danneggiare il circuito refrigerante.

Se il refrigerante fuoriesce e giunge al viso può causare gravi lesioni agli occhi. In caso di contatto, consultare immediatamente un medico.

Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione nello spazio circostante l'apparecchio o nella nicchia di incasso.

Non utilizzare apparecchiature elettriche all'interno degli scomparti dell'apparecchio, ad eccezione di quelle raccomandate dal costruttore.

Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, ad eccezione di quelli raccomandati dal costruttore.

I gas refrigeranti e isolanti sono infiammabili. Per lo smaltimento dell'apparecchio rivolgersi esclusivamente a un centro autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti. Non esporre a fiamme.



ATTENZIONE

Questo apparecchio non è da intendersi adatto all'uso da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che siano state supervisionate o istruite riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.



PERICOLO

Non usare nelle vicinanze o conservare nel frigorifero materiali infiammabili quali etere, benzene, alcol, medicine, gas propano liquido, spray o cosmetici. Potrebbe causare esplosioni o incendi.

Non mettere contenitori in vetro vicino alle prese d'aria nel vano congelatore e nel vano frigorifero, potrebbero rompersi e causare lesioni.

Effettuare la messa a terra.


Se le istruzioni per la messa a terra non sono state completamente comprese o in caso di dubbi sulla corretta messa a terra dell'apparecchio rivolgersi a un elettricista qualificato o a un tecnico dell'assistenza.

Una messa a terra non adeguata può causare guasti e scosse elettriche. Non conservare all'interno dell'apparecchio sostanze esplosive quali bombolette spray contenenti propellente infiammabile.


Questo apparecchio è destinato a un utilizzo domestico

Informazioni di sicurezza e precauzioni

Informazioni di sicurezza e precauzioni



- Collegare l'apparecchio a una presa a muro dedicata.
Il collegamento di altri dispositivi alla stessa presa potrebbe causare incendi.



- Installare l'apparecchio in un locale asciutto e ben ventilato.
- Posizionare l'apparecchio vicino alla presa di alimentazione, per consentire il rapido scollegamento in caso di emergenza.




- La spina della corrente non deve trovarsi sopra o schiacciata sul retro del frigorifero.
Se la spina della corrente è danneggiata ed entra in contatto con l'acqua, potrebbe causare incendi o scosse elettriche.




- Il cavo di alimentazione non deve essere piegato o schiacciato da oggetti pesanti per evitare che venga danneggiato. Qualora fosse danneggiato dovrà essere sostituito dal produttore, da un addetto al servizio di assistenza o da altra persona qualificata per evitare possibili pericoli.




- Scollegare la spina della corrente durante la pulizia o la sostituzione della lampadina interna del frigorifero.
La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare scosse elettriche o lesioni personali.
Se la lampadina LED è danneggiata, dovrà essere sostituita dal produttore o da un addetto al servizio di assistenza.




- Rimuovere l'acqua o la polvere che si accumula sulla spina della corrente con un panno pulito e asciutto. Non toccare la spina con le mani bagnate e assicurarsi che sia inserita saldamente nella presa a muro.



- Non toccare il cibo congelato o i contenitori del freezer con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare ustioni da freddo.



- Non posizionare sopra al frigorifero oggetti pesanti o pericolosi, come tazze, vasi, cosmetici, medicinali o altri recipienti contenenti acqua.
Potrebbero cadere all'apertura o chiusura dello sportello e causare lesioni personali, incendi o scosse elettriche.




- Non spruzzare acqua sulle parti esterne o interne del frigorifero non utilizzare benzene o solventi per la pulizia.


Informazioni di sicurezza e precauzioni

Informazioni di sicurezza e precauzioni

- Attendere 5 minuti o più prima di collegare la spina della corrente. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare un malfunzionamento del congelatore.




- Non utilizzare il frigorifero per uso non domestico (conservare medicinali o preparati di laboratorio, sangue, uso a bordo di navi, ecc.). Potrebbe causare rischi imprevisti come incendi, scosse elettriche, deterioramento dei materiali contenuti e reazioni chimiche.



- Non utilizzare asciugacapelli per asciugare l'interno dell'apparecchio, né accendere candele per rimuovere gli odori. Potrebbe causare esplosioni o incendi.

- Non aggrapparsi alle porte o ai ripiani del frigorifero. Potrebbe causare la caduta del frigorifero o danneggiare le mani. Prestare particolare attenzione ai bambini affinché non facciano quanto riportato sopra.




- In caso di fuoriuscite di gas, non toccare il frigorifero o la presa d'aria e ventilare immediatamente la stanza.

Un'esplosione provocata da una scintilla può causare incendi o scottature. In caso la fuoriuscita di gas fosse causata da un danno avvenuto durante la consegna, l'installazione o l'utilizzo del frigorifero, qualsiasi scintilla potrebbe causare incendi o ustioni.

- Non inserire le mani o alcun oggetto metallico nell'uscita dell'aria fredda, nel coperchio, nella parte inferiore del frigorifero, nella serpentina che si trova sul retro del frigorifero. Ciò potrebbe causare scosse elettriche o lesioni personali.

- Non conservare il ghiaccio in contenitori di vetro sottile o in ceramica. Potrebbero rompersi e causare lesioni personali.



- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un addetto al servizio assistenza o da una persona qualificata per evitare rischi.

- Prestare sempre attenzione durante l'utilizzo del frigo, altrimenti ci potrebbero essere scosse o incendi.

- Non installare il frigorifero in luoghi bagnati o in cui vi possano essere schizzi di acqua o pioggia. Il deterioramento dei componenti di isolamento elettrico può causare dispersioni di corrente. Il frigorifero deve essere controllato regolarmente.

- Non permettere a nessuno, eccetto un tecnico qualificato, di smontare, riparare o modificare il frigorifero. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare lesioni personali, scosse elettriche o incendio.

Presentazione del prodotto

Caratteristiche del prodotto


- Risparmio energetico e riduzione della rumorosità
L'apparecchio è dotato di funzione congelamento rapido, risparmio energetico, riduzione della rumorosità, sistema di refrigerazione ottimale.
- Controllo preciso della temperatura
L'apparecchio è dotato di un sistema di controllo più preciso della temperatura grazie al microcomputer separato per impostare, controllare e visualizzare la temperatura degli scomparti frigorifero e congelatore.
- Sbrinamento automatico
Programma speciale per ridurre le oscillazioni di temperatura del frigorifero e mantenere freschi i cibi.
- Display LED e touch
Il pannello di controllo permette di visualizzare rispettivamente la temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore e regolarle attraverso il touch.
- Allarme porta aperta
Se la porta rimane aperta per più di 1 minuto, l'allarme suona per ricordare di chiudere la porta.
- Vetro temprato, sicuro e affidabile
Vetro temprato, sicuro e affidabile, facile da pulire e resistente.
- Guarnizione della porta rimovibile e facile da pulire
La guarnizione della porta è rimovibile e facile da pulire, e garantisce una lunga durata nel tempo.

Presentazione del prodotto

Componenti

Tutte le figure riportate in questo manuale sono schematiche; alcune caratteristiche e dispositivi potrebbero non corrispondere al frigorifero acquistato. Sono da considerare come prevalenti la struttura e la configurazione del prodotto reale.

L'aspetto e le caratteristiche del prodotto reale potrebbero variare a seconda del modello.



A Compartimento Frigorifero

- 1 Vassoio della porta frigorifero
- 2 Vetro piano in frigorifero
- 3 Cassetto frigorifero
- 4 Cassetta di stoccaggio dell'acqua


B Scomparto Congelatore

- 5 Vetro piano in congelatore
- 6 Cassetto congelatore

Presentazione del prodotto

Dimensioni d'ingombro

Posizionare l'apparecchio su una superficie piana in una posizione che ne semplifichi l'uso. Evitare di installare l'unità vicino a fonti di calore o di esporlo alla luce diretta del sole o all'umidità.




MODELLO	LARGHEZZA	PROFONDITA'	ALTEZZA
CWD8383X/CC83836DX	836	636	1830

La figura soprastante è soltanto un esempio per l'installazione e non rappresenta il prodotto reale. Sono da considerare come prevalenti le dimensioni effettive del prodotto acquistato.

Lasciare uno spazio sufficiente per garantire la corretta circolazione dell'aria attorno al frigorifero. Se si installa un pensile o un armadietto sopra il frigorifero, si prega di lasciare uno spazio sufficiente per consentire il movimento se necessario.


Installazione

Trasporto




- Non trasportare il frigorifero in posizione orizzontale o capovolto.
- Non afferrare la porta o la maniglia del frigorifero durante le operazioni di trasporto, ma sostenerlo afferrandolo dal fondo.

Posizionamento



- Il frigorifero deve essere posizionato su una superficie piana e stabile. Qualora fosse necessario inserire del materiale di protezione è richiesto l'utilizzo di pannelli ammortizzanti stabili, rigidi e non infiammabili invece del supporto in polistirolo
- Non posizionare il frigorifero in luoghi umidi o dove possa bagnarsi con facilità; rimuovere tempestivamente acqua o sporcizia con un panno morbido per evitare la formazione di ruggine che potrebbe compromettere le componenti elettriche.
- Posizionare il frigorifero in un luogo ben ventilato, lasciando spazio sufficiente ai lati e sul retro, e non coprire o bloccare la griglia di aerazione posta sul pannello posteriore del compressore sul retro del frigorifero; l'apparecchio deve essere posizionato lontano da fonti di calore o dalla luce diretta del sole.

Piedini di plastica regolabili



- All'interno della scatola di imballaggio i piedini in plastica del frigorifero sono completamente avvitati. Dopo averlo estratto dalla scatola, assicurarsi di regolare l'altezza dei due piedini anteriori prima dell'installazione utilizzando una chiave inglese o direttamente a mano.
- I piedini in plastica e le ruote posteriori devono essere livellati per evitare movimenti, vibrazioni o rumorosità del frigorifero. Prima di spostare il frigorifero, ruotare i piedini in senso antiorario per allontanarli dal pavimento, quindi spingere delicatamente il frigorifero per muoverlo.

Funzionamento

Prima dell'utilizzo

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, compreso il supporto in polistirolo alla base del frigorifero e il nastro adesivo che fissa gli accessori all'interno della scatola.
- Posizionare il frigorifero in un luogo adatto e regolare i piedini per livellare l'apparecchio. Si consiglia di pulire il frigorifero prima dell'uso.
- Rimozione della la pellicola: il frigorifero è rivestito con uno strato di pellicola trasparente, che protegge l'apparecchio dai graffi durante le operazioni di assemblaggio e trasporto. È possibile mantenere o rimuovere la pellicola quando necessario.
- Posizionare il frigorifero e livellarlo, pulirlo, e attendere 2 ~ 6 ore, prima della messa in funzione per dare modo al frigorifero distabilizzarsi.

Avviamento e impostazione funzioni


Avviamento

- Collegare il cavo di alimentazione e premere il pulsante di accensione.
- Al primo avviamento, il display visualizzerà i rispettivi valori di temperatura predefiniti (la temperatura del vano frigorifero è impostata a 5°C, mentre quella del vano congelatore a -18°C)

Impostazione funzioni tramite display LED

- Alla prima accensione il display è impostato in modo predefinito sulla modalità risparmio energetico: lo schermo rimane acceso per 20 secondi e poi si spegne. Questa modalità consente di risparmiare energia e prolungare la durata delle luci LED.

Pannello di controllo



Funzionamento

Selezione funzioni

Premere il tasto "Feature" (funzioni) per visualizzare in sequenza le diverse modalità di funzionamento.

- Holiday Mode (Modalità Vacanza) – la temperatura del frigorifero viene impostata a 6°C e quella del congelatore a -15°C.
- Super freezer mode (Modalità congelamento rapido) - quando viene selezionata la modalità congelamento rapido, il compressore funzionerà in modo continuo per congelare più rapidamente gli alimenti e mantenerli freschi. La modalità congelamento rapido si disattiva automaticamente dopo 24 ore di funzionamento, oppure quando viene raggiunta la temperatura di -28°C. L'icona congelamento rapido si spegnerà e il congelatore continuerà a funzionare alla normale modalità operativa impostata.
- Super fridge mode (Modalità raffreddamento rapido) – in modalità raffreddamento rapido, lo scomparto frigorifero raggiunge la temperatura impostata nel più breve tempo possibile per mantenere il cibo il più fresco possibile. In questa modalità, la temperatura impostata dello scomparto frigorifero si blocca a 0°C. Il programma funziona per massimo 150 minuti e si disattiva automaticamente, l'icona raffreddamento rapido si spegne per indicare che la funzione è disabilitata, e viene ripristinata la temperatura precedentemente impostata.

Impostazioni scomparto congelatore

- La temperatura predefinita del congelatore è -18°C. Per modificare la temperatura premere il tasto "Freezer" (congelatore) per visualizzare in sequenza le temperature selezionabili.




Impostazione temperatura	
-18°C	-15°C
-19°C	-16°C
-20°C	-17°C
-21°C	
-22°C	
-23°C	

ATTENZIONE: Non mettere cibi freschi a contatto diretto con cibi già congelati.

Funzionamento

Impostazioni scomparto frigorifero


- La temperatura predefinita del frigorifero è 5°C. Per modificare la temperatura premere il tasto "Fridge" (frigorifero) per visualizzare in sequenza le temperature selezionabili.



Tasto Lock/Unlock (Blocco/Sblocco)

- Questo prodotto è dotato di funzione blocco.

- Premere il tasto "Lock" (blocco) per attivare la modalità blocco e visualizzare l'icona blocco.



Allarme porta aperta


- Se la porta del frigorifero rimane aperta per più di 1 minuto, l'allarme suona per ricordare di chiudere la porta. Dopo aver chiuso la porta, l'allarme si spegne automaticamente.

Apagado/encendido del compartimento del refrigerador

- Cuando el compartimento de la nevera está apagado, la pantalla digital de la temperatura de la nevera se apaga; bajo el estado apagado del compartimento de la nevera, pulse el botón "nevera" durante 5 segundos para reiniciar la función de la nevera.

Funzionamento

Vano frigorifero



Il vano frigorifero è utilizzato principalmente per conservare cibi per un periodo di tempo limitato.



- Il vano frigorifero è adatto alla conservazione di frutta, verdura, bevande e altri cibi facilmente deperibili. Si consiglia di sistemare gli alimenti in appositi involucri prima di riporli nel frigorifero.

Suggerimenti per la conservazione dei cibi nelle sezioni del vano frigorifero:

- ① Balconcino superiore: latticini, cibi con odori forti, ecc.;
- ② Ripiano in vetro: farinacei, latte, ecc.;
- ③ Cassetto: frutta, verdura, ecc.;
- ④ Cassetta di stoccaggio dell'acqua: può immagazzinare acqua e bere direttamente

■ Cassetto per frutta e verdura

Il vano frigorifero è dotato di cassetto per frutta e verdura, che ne mantiene adeguatamente l'umidità. È adatto per conservare frutta e verdura.




■ Ripiano portabottiglie

Smontaggio: Afferrare il ripiano portabottiglie ai lati con entrambe le mani, quindi spingere dal lato senza la sporgenza verso l'interno in direzione della freccia. Quando si sgancia dalla scanalatura del profilo è possibile rimuovere il ripiano portabottiglie.

Installazione: Afferrare il ripiano portabottiglie ai lati con entrambe le mani. Inserire per primo il lato con la sporgenza, quindi spingere leggermente l'altro lato verso l'interno in modo da agganciarlo.

Funzionamento

Istruzioni leva di blocco per bambini



- Premere la leva di blocco per bambini con il pollice come mostrato nell'immagine ① e la leva dell'acqua ② risulterà bloccata per impedire ai bambini di prelevare l'acqua.


Premere nella direzione opposta per sbloccare e prelevare l'acqua.

Istruzioni per il montaggio del serbatoio dell'acqua



- 1. Tenere entrambi i lati del serbatoio con le mani e tirare leggermente il gruppo serbatoio dalla porta nella direzione sottoindicata.


Note: Le parti in silicone trasparente della valvola sigillata dell'acqua potrebbero fuoriuscire quando si rimuove il serbatoio dell'acqua. In tal caso, rimuoverle e reinstallarle seguendo i seguenti passi.



- 1-1. Allineare la parte sigillata con il foro nella porta e inserirvela.



- 1-2. L'operazione sarà completata quando il gradino della parte sigillata può essere fatto combaciare con il gradino del foro.




- 2. Ruotare in senso antiorario per rimuovere il gruppo valvola acqua dal serbatoio acqua per la pulizia.



- 3. Tirare delicatamente verso l'alto la flangia del coperchio del serbatoio; in questo modo il coperchio del serbatoio potrà essere separato dal serbatoio. Rimuovere l'altro lato con lo stesso metodo. Il serbatoio e il suo coperchio potranno così essere puliti dopo lo smontaggio.

- 4. Installare la valvola acqua ruotandola in senso orario dopo la pulizia. Quando si installa il coperchio del serbatoio, installare prima un lato (non premerlo completamente), poi installare l'altro lato. Premere con forza sui bordi del coperchio del serbatoio per fissarlo al serbatoio. Reinstallare l'intero gruppo serbatoio acqua a 45° rispetto alla porta. Premere il bordo esterno del serbatoio acqua leggermente verso il basso per fissarlo alla porta.

Riempire il serbatoio con acqua potabile pura (*)




Aprire il coperchio di entrata acqua del serbatoio ①. Riempire lentamente il serbatoio con acqua potabile pura fino alla linea di massimo riempimento contrassegnata con "2L". Quindi chiudere il coperchio di entrata acqua ①. Per evitare sversamenti si prega di utilizzare, per caricare l'acqua, un contenitore a imboccatura stretta.

* Nel serbatoio acqua può essere conservata solo acqua potabile o minerale.

Funzionamento

Vano congelatore




- Il vano congelatore è usato per congelare cibi, conservare alimenti surgelati e produrre cubetti di ghiaccio.
Gli alimenti possono essere conservati per un periodo di tempo prolungato.

Il vano congelatore mantiene la freschezza degli alimenti per un periodo di tempo prolungato. Per la conservazione della carne, si consiglia di dividerla in porzioni facili da prelevare, e indicare la data di congelamento per non rischiare di oltrepassare la data di scadenza.

Suggerimenti per la conservazione dei cibi nelle sezioni del vano congelatore:

- ① Ripiano in vetro: cibi surgelati quali pesce, carne e gelati
- ② Cassetto: alimenti surgelati confezionati, ecc.;



■ Cassetto del vano congelatore:

Il cassetto superiore del vano congelatore può conservare alimenti di grandi dimensioni che devono essere congelati, mentre il cassetto inferiore viene principalmente utilizzato per conservare alimenti congelati.



Evitare il contatto diretto degli alimenti, in particolare alimenti oleosi, con il rivestimento interno del frigorifero. Eventuali macchie di olio o di cibo oleoso devono essere rimosse immediatamente. Un contatto prolungato con i materiali interni del frigorifero potrebbe causarne la corrosione e la fessurazione.

Funzionamento

Conservazione degli alimenti

Istruzioni per la conservazione degli alimenti



- Per conservare alimenti surgelati, riporli nel vano congelatore, ad eccezione del portabottiglie.
- Non mettere cibi in bottiglia o in scatola all'interno del vano congelatore perché i contenitori potrebbero rompersi una volta congelati.
- Far raffreddare a temperatura ambiente gli alimenti caldi prima di riporli nel frigorifero per evitare un aumento del consumo di corrente.
- Indicare la data di congelamento sull'involucro, per non rischiare di oltrepassare la data di scadenza in base ai diversi tempi di conservazione degli alimenti.
- Dividere gli alimenti in porzioni adeguate e conservarle in involucri separati, per facilitare il corretto congelamento ed evitare che si congelino in blocco.
- I materiali con cui vengono confezionati gli alimenti dovrebbero essere inodori, ermetici, impermeabili e non tossici, in modo che i cibi non vengano contaminati da altri odori, e mantengano le loro qualità.
- Non riporre quantità eccessive di alimenti freschi nel vano congelatore in una volta sola, e non superare la capacità massima di congelamento del frigorifero.
- Non ricongelare alimenti già scongelati a meno che non siano stati precedentemente cotti; per evitare di comprometterne la qualità.
- Non conservare bottiglie o contenitori in vetro all'interno del vano congelatore o vicino alla presa d'aria del vano frigorifero, perché potrebbero esplodere.
- Gli alimenti non devono bloccare la presa d'aria per non ostacolare la corretta circolazione dell'aria.

Suggerimenti per il risparmio energetico

- Il frigorifero deve essere posizionato lontano da fonti di calore o dalla luce diretta del sole.
- Lasciare raffreddare a temperatura ambiente gli alimenti caldi prima di riporli nel frigorifero.
- Non lasciare la porta dell'apparecchio aperta troppo a lungo, limitare la frequenza e i tempi di apertura.
- È possibile mettere a scongelare gli alimenti surgelati nel vano frigorifero. Il freddo ceduto dal surgelato aiuta a raffreddare il vano frigorifero.
- Assicurarsi che il sensore di temperatura non sia coperto o bloccato dagli alimenti, che devono essere mantenuti a una distanza adeguata.

Manutenzione

Sbrinamento

Questo apparecchio è dotato della funzione di sbrinamento automatico, non sono necessarie operazioni manuali.

Pulizia

Precauzioni per la pulizia delle superfici interne ed esterne del frigorifero:

- Prima della pulizia, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla rete elettrica.
- Durante la pulizia, assicurarsi che non penetri acqua all'interno dell'interruttore, del pannello di controllo, della lampadina e della pulsantiera superiore.
- Per rimuovere lo sporco dalla superficie esterna del frigorifero utilizzare un detergente delicato, strofinare con un panno morbido, e lasciare asciugare in modo naturale.
- Per pulire la guarnizione della porta utilizzare sempre acqua pulita, strofinare con un panno asciutto, e lasciare asciugare in modo naturale. Per pulire la superficie interna del frigorifero, ad eccezione della guarnizione della porta, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua tiepida o un detergente neutrale.
- È vietato esporre il frigorifero a getti d'acqua diretti. Ciò potrebbe compromettere le proprietà di isolamento elettrico, ecc.
- È vietato pulire il frigorifero con raschietti metallici, spazzole, detergenti abrasivi o altamente alcalini, liquidi infiammabili o tossici.

Dopo la pulizia, ricollegare la spina della corrente e connetterla al frigorifero.

Informazioni generali

Vacanza

- Durante i periodi di vacanza è consigliabile lasciare il frigorifero acceso per conservare alimenti che non scadranno prima del rientro. Se si desidera spegnere il frigorifero, rimuovere tutti gli alimenti, scollegare il cavo di alimentazione, pulire completamente l'interno del frigorifero e la porta aperta per evitare la formazione di cattivi odori.

Assenza di corrente

- Generalmente, un'assenza di corrente di breve durata non incide subito sulla temperatura del frigorifero. Se l'interruzione di corrente si protrae a lungo, è opportuno limitare la frequenza di apertura della porta e non introdurre cibi freschi (per evitare di accelerare l'aumento della temperatura interna).
- Qualora sia stata fornita una notifica dell'assenza di corrente, è possibile attivare in anticipo la funzione "Super Freezer" (congelamento rapido) per mantenere la temperatura del frigorifero il più bassa possibile.

Spegnimento

- Generalmente non è consigliato arrestare il frigorifero o spegnere il pulsante di accensione; ciò potrebbe compromettere la vita del frigorifero.

Normale funzionamento

■ I tasti non funzionano

Controllare il pannello di controllo per verificare che non sia attiva la funzione blocco. In questa modalità tutti i tasti sono disabilitati.

■ Bassa tensione, il compressore non parte

Per proteggere al meglio il vostro frigorifero si consiglia l'acquisto di un pressurizzatore di oltre 1000W da installare insieme all'apparecchio.

■ L'apparecchio impiega molto tempo ad avviarsi

Se la temperatura ambiente è troppo elevata, l'apparecchio impiegherà più tempo ad avviarsi.

■ La temperatura della serpentina è elevata

La temperatura elevata della serpentina è dovuta al normale funzionamento dell'apparecchio.

■ Gocce di condensa

Quando l'aria esterna penetra all'interno del frigorifero, si possono formare delle gocce di condensa.

Se l'apparecchio è installato in un luogo con elevata umidità oppure durante la stagione delle piogge, è possibile che sul lato esterno del frigorifero si formino delle gocce di condensa.

Si tratta di un fenomeno normale che si verifica in presenza di umidità. Asciugare le gocce di condensa con un panno asciutto.

■ Rumore

Alla prima accensione, il frigorifero funziona alla massima potenza per raffreddarsi velocemente e il rumore può sembrare più forte. Una volta raggiunta la temperatura interna impostata, il rumore diminuirà.

Accensione o spegnimento del compressore, espansione/contrazione di alcuni componenti, funzionamento di alcuni dispositivi o cambi della temperatura interna del frigorifero possono produrre suoni, che fanno parte del normale funzionamento dell'apparecchio.

■ La temperatura del compressore è elevata

Durante il funzionamento la temperatura esterna del compressore supera gli 80°C. Non toccare il compressore. Può causare gravi lesioni.

■ Il compressore è in funzione da un periodo di tempo prolungato

Quando la temperatura ambiente è elevata o viene riposta una quantità elevata di alimenti freschi all'interno del frigorifero, il raffreddamento richiederà più tempo e l'apparecchio rimarrà in funzione fino al raggiungimento della temperatura impostata.

Manutenzione:

Risoluzione problemi

Prima di rivolgersi all'assistenza, consultare il seguente elenco, per risparmiare tempo e denaro. L'elenco descrive le anomalie più comuni non imputabili a difetti di lavorazione o dei materiali dell'apparecchio.

Anomalia	Possibili cause	Soluzioni
Il display non funziona	La spina non è inserita correttamente nella presa di corrente. Il fusibile dell'alimentazione domestica è spento.	Verificare che vi sia corrente; il fusibile deve essere acceso.
Suono di allarme	La porta è socchiusa.	Chiudere la porta.
Il compressore non funziona	È attiva la modalità sbrinamento. Non è collegato alla corrente in modo corretto.	È normale quando è attiva la modalità sbrinamento. Inserire la spina in modo corretto.
Il compressore è in funzione da un periodo di tempo prolungato	Il frigorifero è stato spento per un periodo di tempo prolungato; È stata riposta nel frigorifero una quantità eccessiva di alimenti freschi o caldi; La porta è stata aperta con eccessiva frequenza o è rimasta aperta troppo a lungo.	Sono necessarie alcune ore per consentire il raffreddamento completo; La presenza di alimenti caldi rende necessario che l'apparecchio resti in funzione più a lungo, fino al raggiungimento della temperatura impostata; L'aria calda che penetra all'interno del frigorifero rende necessario che l'apparecchio resti in funzione più a lungo. Aprire la porta con meno frequenza.
Rumore di vibrazione	La superficie su cui è posizionato l'apparecchio è irregolare o instabile; Gli oggetti collocati sul pannello superiore del frigorifero vibrano; Il frigorifero tocca i muri o i mobili vicini.	Assicurarsi che il pavimento sia piano e stabile per supportare adeguatamente il frigorifero; Rimuovere gli oggetti; Spostare il frigorifero in modo che non tocchi muri o mobili.

congelatore.

Conservazione di alimenti congelati

Conservare a -18°C. Evitare di aprire inutilmente la porta del comparto congelatore.

Congelare il cibo fresco

Congelare solo alimenti freschi e non danneggiati.

Per mantenere il miglior valore nutritivo possibile, sapore e colore, le verdure dovrebbero essere sbollentate prima del congelamento. Melanzane, peperoni, zucchine e asparagi non necessitano di scottatura.

· I seguenti alimenti sono idonei al congelamento:

Torte e pasticcini, pesce e frutti di mare, carne, selvaggina, pollame, verdura, frutta, erbe aromatiche, uova sguosciate,

latticini come formaggio e burro, piatti pronti e avanzi come zuppe, stufati, carne cotta e pesce, piatti di patate, soufflé edolci.

· I seguenti alimenti non sono idonei al congelamento:

Tipi di verdure, che di solito vengono consumate crude, come lattuga o ravanelli, uova in guscio, uva, mele, pere e pesche intere, uova sode, yogurt, latte acido, panna acida e maionese.

Tempi di conservazione consigliati degli alimenti congelati nel vano congelatore

Questi tempi variano a seconda del tipo di cibo. Il cibo che congeli si può conservare da 1 a 12 mesi (minimo a -18°C).

Cibo	Tempo di conservazione
Pancetta, sformati, latte	1 mese
Pane, gelato, salsicce, crostate, crostacei cotti, pesce azzurro	2 mesi
Pesce non grasso, crostacei, pizza, focaccine e muffin	3 mesi
Prosciutto, torte, biscotti, costelette di manzo e agnello, pezzi di pollame	4 mesi
Burro, verdure (sbozzate), uova intere e tuorli, gamberi cotti, carne macinata (cruda), maiale (crudo)	6 mesi
Frutta (secca o sciropata), albumi d'uovo, manzo (crudo), pollo, agnello (crudo), torte alla frutta	12 mesi

Suggerimenti per il risparmio energetico

Assicurati di tenere il frigorifero lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

-Prima di conservare i cibi caldi, farli raffreddare a temperatura ambiente e poi riporli in frigorifero.

-Chiudere la porta tempestivamente, ridurre la frequenza di apertura e ridurre il tempo di apertura.

-Quando si scongelano gli alimenti congelati, è possibile inserirli nella camera di scongelamento, che aiuterà nello scongelamento.

-Assicurarsi che il sensore di temperatura non sia coperto o bloccato da alimenti e mantenere la giusta distanza con gli alimenti

Conservazione del cibo

Il tuo elettrodomestico ha gli accessori per conservare il cibo nel modo corretto, come mostrato nella "Illustrazione della struttura". I ripiani in vetro e il cassetto per frutta e verdura possono essere rimossi per conservare il cibo, se necessario.
Nota: il cibo non deve toccare direttamente le superfici all'interno dell'apparecchio.
Va avvolto separatamente in fogli di alluminio o in fogli di cellophan o in scatole di plastica ermetiche

Precauzioni per la pulizia interna ed esterna del frigorifero:

Prima della pulizia, spegnere sempre l'interruttore di alimentazione, scollegare la spina di alimentazione.
Durante la pulizia, assicurarsi che l'acqua non penetri nell'interruttore, nel pannello di controllo, nella lampada della porta e nella scatola di controllo superiore.
Rimuovere lo sporco dall'esterno del frigorifero con un detergente delicato, quindi pulire con un panno morbido pulito e lasciare asciugare naturalmente il frigorifero.
Quando si pulisce la guarnizione della porta, utilizzare sempre acqua pulita, pulire con un panno asciutto e lasciarla asciugare naturalmente. Usare un panno morbido inumidito con acqua calda o detergente neutro per pulire il corpo del frigorifero tranne la guarnizione della porta.
È vietato lavare il frigorifero direttamente con acqua, il che influenzerà le proprietà di isolamento elettrico, ecc.
È vietato pulire il frigorifero con panni metallici, spazzole, detergenti abrasivi, detergenti fortemente alcalini o liquidi detergenti infiammabili o tossici.

Latticini e uova

La maggior parte dei latticini preconfezionati ha un "consumo entro" consigliato /da consumarsi preferibilmente entro" la data stampata su di essi. Conservateli nello scomparto frigo e consumateli entro il tempo consigliato.
Il burro può essere contaminato da cibi dall'odore forte, quindi è meglio conservarlo in un contenitore sigillato.
Le uova devono essere conservate nello scomparto frigorifero.

Carne rossa

Metti la carne rossa fresca su un piatto e coprila con carta oleata o pellicola.
Conservare la carne cotta e cruda su piatti separati. Ciò eviterà che il succo perso dalla carne cruda contamini il prodotto cotto.

Pollame

Il pollame deve essere sciacquato dentro e fuori con acqua corrente fredda, asciugato e posto su un piatto. Coprire liberamente con pellicola o pellicola di plastica.
Anche i pezzi di pollame dovrebbero essere conservati in questo modo. Il pollame intero non dovrebbe mai essere farcito fino a poco prima della cottura, altrimenti potrebbe verificarsi intossicazioni alimentari.

Pesce e frutti di mare

Il pesce intero e i filetti dovrebbero essere consumati il giorno dell'acquisto. Fino alla consumazione, riporre su un piatto coperto con pellicola trasparente, carta oleata o pellicola. In caso di conservazione per una notte o più, prestare particolare attenzione a selezionare pesce molto fresco.

Il pesce intero deve essere sciacquato in acqua fredda per rimuovere squame e sporco e poi asciugato tamponando con carta assorbente. Mettere il pesce intero o i filetti in un sacchetto di plastica sigillato.

Mantenere i crostacei sempre al fresco. Utilizzare entro 1-2 giorni i cibi precotti e gli avanzi.

Questi devono essere conservati in appositi contenitori coperti in modo che il cibo non si asciughi.

Conservare solo per 1-2 giorni.

Riscaldare gli avanzi solo una volta e finché non diventano bollenti.

Contenitore per verdure

Il contenitore per verdure è il luogo di conservazione ottimale per frutta e verdura fresca.

Fare attenzione a non conservare a temperature inferiori a 6°C per lunghi periodi: agrumi, meloni, zucchini, ananas, papaya, frutto della passione, cetrioli, peperoni, pomodori.

A basse temperature si verificheranno cambiamenti indesiderati come rammollimento della carne, imbrunimento e/o decadimento accelerato


Non refrigerare avocado (fino a quando non sono maturi), banane e mango.

Cibo	Posizione
Burro, formaggio	Ripiano superiore della porta
Uova	Ripiano superiore della porta
Frutta, verdura, insalata	Crisper
Carne, salsiccia, formaggio, latte	Zona inferiore (ripiano più basso)
Latticini, cibo in scatola, latte	Zona superiore o balconcino sullo sportello
Bevande, bottiglie, tubi	Portabottiglie

GRF Domestic Home Appliances Srl
Via Ingegner Emilio Celaschi, 7-20023 Cerro Maggiore (MI)
ITALY

GRF

4 DOOR REFRIGERATOR WITH INVERTER



MODEL:CWD8383X/CC83836DX

Table of Contents

Warning

Warning -----	1
---------------	---

Safety and warning information

Basic safety symbol -----	5
Appliance connection -----	5
LED light -----	5
Safety and warning information-----	5

Product Introduction

Product features -----	8
Product components -----	9
Installation dimension -----	10

Installation

Transportation -----	11
Where to install your unit -----	11
Adjustable plastic feet -----	11
Door rack -----	11

Operation

Instructions for child lock lever-----	12
Instructions for water tank assembly -----	12
Fill the tank with pure drink water(*)-----	12
Before use -----	12
Starting -----	13
Control panel-----	13
Feature selection -----	13
Freezer chamber settings -----	14
Refrigerator chamber settings -----	14
Lock/unlock button -----	14
Open door alarm -----	14
Fridge compartment switch off/on-----	14
Refrigerator chamber -----	15
Freezing chamber-----	15
Instructions for storing foods -----	16
Storage of foods-----	16

Maintenance

Defrosting-----	19
Cleaning -----	19
General information -----	19
Energy saving tips -----	19
Normal phenomena-----	20
Troubleshooting -----	21

Warning

⚠ CAUTION

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- Children being supervised not to play with the appliance
The refrigerant isobutene(R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance,a natural gas with a high level of environmental compatibility,with which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.
The refrigerant (R600a) is flammable.



Symbol ISO 7010 W021 Warning;
Risk of fire/flammable materials!

- 1. WARNING:** The appliance must be positioned so that the plug is accessible.
- 2. WARNING:** If the power cord is damaged, it must be

Warning

replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person to avoid any hazards.

3. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

4. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

5. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

6. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

7. **WARNING:** This unit uses R600a as the refrigerant and cyclopentane as the foaming agent, both of these materials are easily burnt, when discarding the unit it should be kept away from sources of extreme heat.

8. **WARNING:** Danger of electrical shock, the unit is used yellow-green grounding wire of this appliance must be grounded before operation.

9. **WARNING:** When the refrigerator is discarded after use please follow all local laws and regulations.

10. **WARNING:** The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. Disposing of the refrigerant can only be done at authorized waste disposal centers. Do not expose the refrigerant or insulation to extreme heat or an open flame.

11. **WARNING:** Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

12. **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Warning

13. **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
14. **WARNING:** To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
 - Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
 - Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
 - Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
 - One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
 - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
15. **WARNING:** Risk of child entrapment.
Before you throw away your old refrigerator or freezer:
 - Take off the doors.
 - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
16. **WARNING:** Before performing any type of

Warning

installation or cleaning, disconnect the refrigerator from the power source and reset the temperature controls to the desired setting(s).

When you are finished, reconnect the refrigerator to the electrical source and reset the temperature controls to the desired setting.

17. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Safety and Warning Information

Basic safety symbol

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol. It alerts you to warnings that will inform you of any potential hazards that could hurt or kill you. These messages will also help protect your unit from damage. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:



DANGER

You could be killed or seriously injured if you don't follow the instructions.



WARNING

You may be killed or seriously injured if you don't follow the instructions.



CAUTION

Indicates an imminently hazardous situation which if not avoided, may result in minor or moderate injury or product damage only.

Appliance connection




CAUTION

This product is applicable to 220-240V/50Hz only, and the allowable voltage fluctuation range is 187V~242V. It can not be used if the voltage frequency is not 50Hz.

In order to ensure safety, the socket and its cable must be able to withstand the current of above 10A.

LED light



Replaceable (LED only) light source by a professional.

This product contains two light sources of energy efficiency class F.

Safety and warning information

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.


Read all instructions before using this appliance.

Safety and Warning Information

Safety and warning information



If you believe there is refrigerant leaking, do not touch the unit or the power outlet, ventilate the room and if possible turn your unit off using the circuit breaker. Call the manufacturer immediately.




Refrigerant will cause serious injury when coming into contact with the skin or eyes. If this happens please immediately seek out medical treatment.

Make sure to use a grounded power outlet. Consult a qualified electrician or service person if the ground-ing instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.



Wait for 5 minutes or longer before reconnecting the power cord. Failure to do so may cause the freezer to fail.

The incorrect grounding may cause breakdown and/or electricshock.



A dedicated outlet should be used. Using several devices at one outlet may cause fire.

Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the fridge. Water may be flown into or the plug may be damaged, which can cause fire or injury.



Do not allow the power cord bent or pressed by the heavy object to be damaged.

Unplug the power cord when cleaning, handling the interior lamp of the fridge.


Failure to do so may result in a electric shock or other injury.



Remove water or dust from the power plug with a dry clean cloth, do not use wet hands touch it and insert it with the ends of the pins securely connected.

Do not use the fridge for non-domestic perposes(storing medicine or testing material,blood,using on a ship,etc.) It may cause an unexpected risk such as fire,electric shock,deterioration of stored material or chemical reaction.

Do not use or store inflammable materials ether,benzene,alcohol,medicine,liquid propane gas,spray or cosmetics near or in the fridge. It may cause explosion or cause a fire.




Do not put any glassware that is not design for use in a fridge or freezer inside. The glass may crack or break which can lead to injury.

Do not place the heavy object or the dangerous objects such as:cup,flower vase,cosmetics,medicine or any containers with water in the fridge.

It may be dropped and cause injury,fire or electric shock when opening or closing the door.

Safety and Warning Information


Safety and warning information



Do not touch food or containers in the freezer with wet hands. It may cause frostbite.

Do not spray water at the outside or the inside of the refrigerator. Do not clean it with benzene or thinner.

Do not clean the unit with any acidic cleaners, abrasive brushes, sharp tools, and/or any cleaner that contains benzene.



Do not use a drier to dry the inside of the unit, nor light a candle to remove odour. It may cause an explosion or fire.

Do not cling to the door or the trays of the door. It may make the refrigerator fall down and cause serious injuries or even death. Especially, do not allow the children to do the above.



Do not put ice in a thin crystal cup or ceramic ware. It may break cup or ceramic ware to cause injury.

Do not allow anyone except a qualified service person to disassemble, repair, or alter the refrigerator. Unless directed by the manufacturer. It may cause injury, electric shock or fire.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Do not install the refrigerator in a wet or high humidity environment. Failure to do so will cause premature deterioration, cause the unit to run more frequently and can cause an electrical shock.

Install the appliance in a dry, well-ventilated room.

The appliance should be placed close to the wall outlet, it is easy to cut off the power supply at the time of the accident.

Do not expose the unit to extreme heat or any open flame.

Keep your unit in a well-ventilated area, make sure if the unit is built-in that there is adequate air flow around the unit.

Do not cover or obstruct the exhaust area on the back of your unit, failure to do so may cause electric shock or injury. It may cause electric shock or injury.

Product Introduction

Product features

This unit contains super freeze, energy-savings, noise reduction, optimal refrigeration are preset options for your unit.

Precise temperature control

Microcomputer control systems are able to separately control both the fridge and freezer more accurately.

Automatic defrosting

This unit is equipped with a program that controls the frequency and duration of defrosting your freezer. This will make sure that you never need to manually defrost the freezer.

LED display and temperature controls

The control board respectively displays the fridge and freezer temperatures. To change the setting in either section simply press the up or down arrow depending on the change you would like made.

Tempered glass, safe and reliable

Tempered glass, is safe and reliable, easy to clean and durable.

Easy clean and removable door seal

The door seal(s) are easy to remove and clean, allowing the product to operate efficiently for longer.

Door-open alarm system


If you leave any of your doors open for longer than 1-minute the alarm system will remind you to close the door.

Product Introduction

Product components

The layout of items below are subject to change without notice, and may not look or come setup as seen in the picture below.

The appearance and specifications of the actual product may differ depending on the model.



A Refrigerator compartment

- 1 Refrigerator door rack
- 2 Refrigerator glass shelves
- 3 Crisper
- 4 Refrigerator drinking machine(*)


B Freezer compartment

- 5 Freezer glass
- 6 Freezer drawer

Product Introduction

Installation dimension

Select a good location to place your appliance where it is flat and easy to use. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.



MODEL	A	B	C	D	E	F	H	M
CWD8383X /CC83836DX	551	836	1774	1830	636	1521	382	1006

The above figures are a guideline for installation purposes. The actual dimensions of the unit may vary slightly.

To ensure that your unit works at peak efficiency please maintain sufficient space around your unit as outlined on the next page.

Installation

Transportation




Do not carry the refrigerator horizontally or by laying it down.

Do not carry the refrigerator by holding the door or handle; the refrigerator shall be carried by lifting the bottom.

This unit should never be moved alone, two people are required to safely lift or move your unit.

Where to install your unit




The refrigerator must be placed on hard, flat ground; if cushioning is needed, stable, hard, nonflammable cushion blocks shall be used.

DO NOT USE THE FOAM PACKAGING AS CUSHIONING BLOCKS!

The unit shall be kept away from damp locations where water is present. Water or dirt should be removed from any surface of the unit as soon as possible using a soft cloth. This will help prevent rust and will help your unit run at peak efficiency.

Place the refrigerator in a well-ventilated place, reserve a certain space around and behind the refrigerator, and do not cover or block the air grille on the rear cover plate of compressor at the back of refrigerator; Keep the refrigerator away from heat source or direct sunlight.

Adjustable plastic feet




When the refrigerator stays in the packing box, plastic feet are in tightened state. After carrying it out from the packing box for placement, please make sure to adjust two front plastic feet until the height is suitable; just adjust two plastic feet with a wrench or directly by hand.

Plastic feet and rear rollers must touch the ground to prevent the refrigerator from movement, vibration or noise.

When moving the refrigerator, adjust plastic feet counterclockwise to keep them off the ground, and then push the refrigerator gently to move it.

Door rack




Disassembly: Hold both sides of the door rack with both hands. Push it from the side without the guide and push it inward as seen in the diagram. Push until the edge of the door rack is separated from the groove of the liner.

Installation : Hold both sides of the door rack with both hands. Install the buckle of the guide side at first. Then push the other side inward slightly, the guide will then click into place and the door rack will be installed. Please make sure it is installed properly before use.


Operation

Instructions for child lock lever



Press the child's lock lever with your thumb as the direction as below ① and the water lever ② will be locked and effectively reduced the water took by children.
Press in the opposite direction to unlock and take water.

Instructions for water tank assembly



1. Hold both sides of the tank with hands and pull the tank assembly off the door slightly in the direction indicated as below. Notes: The transparent silicone parts of the sealed water valve could be brought out meantime when removing the water tank. If so, remove them, and re-install them according to the following steps.


1-1. Align the sealed part with the hole in the door and place it in it.
1-2. It will be completed when the step of sealed part can be fitted to the step in the hole. 2. Rotate counterclockwise to remove the water valve assembly from the water tank for cleaning.

2. Rotate counterclockwise to remove the water valve assembly from the water tank for cleaning.

3. Pinch the flange of the water tank cover slightly upwards, and the water tank cover can be separated from the water tank. Remove the other side with the same method. The tank and its cover can be cleaned after disassembly.

4. Install the water valve by rotating it clockwise after cleaning. When installing the tank cover, install the one side at first (do not press it all the way), then install the other side. Press firmly on edges of the tank cover to fit the tank. Re-install the entire water tank assembly at 45 to the door. Press the outer edge of the water tank slightly downwards to make it fit into the door.

Fill the tank with pure drink water(*)



Open the inlet cover of water tank ①. Slowly fill the tank with pure drinking water up to the maximum fill line marked with "2L". Then close the inlet cover ①. To prevent any spills, please use a narrow-bore container to charge water.

* Only direct drinking water or mineral water can be stored in the water tank

Before Use

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

Remove all of the packaging, including the foam backing at the bottom of the unit and the tape that fixes the shelves and door bins inside.

Place the refrigerator to a proper position, and adjust the feet to level. It is recommended to wipe out your unit with a warm soapy cloth and dry it thoroughly before use.

Place the refrigerator and adjust to level, clean it, let the refrigerator stand for above 4-6 hours, and then power the unit on. This helps make sure that the oil from the compressor has settled properly, and will help your unit run normally.

Operation


Starting

Connect the power cord, and turn on the power switch.

Upon startup for the first time, the screen will display respective set temperature values (the temperature of the fridge section is set to 5°C, the temperature of the freezer is set to -18°C).

The default mode is energy saving upon startup: The screen displays for 20s and then goes off. This mode to save energy and prolong the service life of LED lights.

Control panel



Feature selection

Each press of the "Feature" button will cycle through the operating modes.

Holiday Mode - the refrigerator will run at 8°C while the freezer will operate at -15°C.

Super freezer mode – When the super freezer mode is selected, the compressor will operate continuously to freeze foods faster, and keep them fresh. The super freezer mode will automatically turn off either after 24h of operation, or when the freezer reaches -28°C. The super freezer icon will turn off, and the freezer will continue to operate at the normal set temperature.

Super fridge mode – When the super fridge mode is selected, the fridge compartment reaches the set temperature in the shortest period, in order to keep the food as fresh as possible. Under this mode, the set temperature of the fridge compartment locks on 2°C. The program runs 150mins maximally then exits automatically, the super fridge icon goes out, which represents the super fridge function is disabled, the set temperature returns to the last one before the super fridge mode operates.

Operation

Freezer compartment settings

The default temperature of the freezer is -18°C. To change the temperature press the "Freezer" button to cycle through the set temperatures.



Set Temperature

-18°C	-15°C
-19°C	-16°C
-20°C	-17°C
-21°C	
-22°C	
-23°C	

CAUTION: Do not put fresh foods directly on the frozen foods.


Refrigerator compartment settings

The default temperature of the refrigerator is 5°C. To change the temperature press the "Fridge" button to cycle through the set temperatures.



6 Ht 7HP SHUDWUH

5°C	1°C
4°C	0°C
3°C	6°C
2°C	



Lock/unlock button

This product has button lock function.



- Press the "Lock" button will enable lock mode and the lock icon will be visible.
- While the refrigerator is in this mode the other buttons on the control panel will not function, when the buttons are touched a chime will sound and the lock icon will flash.
- To exit lock mode press and hold the lock button for 3 seconds until the icon is no longer displayed.

Open door alarm

When the refrigerator door is open for above 1 min, the buzzer will alarm to remind users to close the door. After the door is closed, the alarm sound will stop automatically.

Operation


Fridge compartment switch off/on

Long press "fridge" button for 5 seconds to set fridge compartment on/off, when fridge compartment is switched off, the fridge temperature digital display will go off; under the fridge compartment switched off state, long press "fridge" button for 5 seconds to restart fridge function.

Operation

Refrigerator chamber

The fridge compartment should mainly be used to store food that will be consumed in a short time.



- 1 Refrigerator door rack
- 2 Refrigerator glass shelves
- 3 Crisper
- 4 Refrigerator drinking machine(*)

Freezing chamber

The freezing chamber is used to freeze foods, store deeply frozen foods and make ice cubes. It can preserve foods for a long time.



CAUTION

The food especially the oily food which stored in refrigerator ,please avoid the direct contact with the liner.When the interior stained with oil or oily food soup stains, should be cleaned immediately to avoid the long contact with the liner which may lead to the liner corrosion and cracking.

- Two-star(☆)frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
- One star(★), two star(★★)and three star(★★★)compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods,switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- Please depend on the actual situation of the product.

Operation

Instructions for storing foods

CAUTION

- When storing freezing foods, put them to the inside of freezing chamber, other than the bottle rack.
- Do not put bottled or canned foods into the freezing chamber to prevent frost cracking.
- Before putting hot foods into the refrigerator, cool them to room temperature first; otherwise, they will increase power consumption.
- Mark the freezing date on the packaging bag according to different storage lives of foods, so as to prevent foods from exceeding the time limit.
- Divide foods into proper pieces and package them separately, which are easy to freeze thoroughly and will not freeze together.
- The packaging materials shall be odorless, airtight, watertight and pollution-free, so packaged foods are not easy to taint by other odor, without quality reduction.
- Do not put too many fresh foods into the freezing chamber once, preferably not exceeding the freezing capacity value of refrigerator.
- Melted foods can not be frozen again, unless they are made into dishes; otherwise, their service quality will be affected.
- Glass bottles or glass containers shall not be placed into the freezing chamber or at the air outlet of refrigerating chamber duct; otherwise, they may explode.
- Foods can not block the air outlet; otherwise, abnormal air circulation will be caused.

Storage of foods

Your appliance has the accessories as the "Structure illustration" showed in general, with this part instruction you can have the right way to storage your food. The glass shelves and crisper can be removed to store food if needed.

Note: Food is not allowed to touch directly all surfaces inside the appliance. It has to be wrapped separately in aluminum sheet or in cellophane sheet or in airtight plastic boxes

Precautions for internal and external cleaning of refrigerator:

Before cleaning, always turn off the power switch, disconnect the power plug.

During cleaning, make sure that no water will enter the switch, control panel, door lamp and top control box.

Remove dirt from the outside of refrigerator with mild cleaner, then wipe with clean soft cloth, and let the refrigerator dry naturally.

When cleaning door sealing strip, always use clean water, wipe with dry cloth and let it dry naturally. Wet soft cloth with warm water or neutral cleaner to wipe the refrigerator body except the door sealing strip.

It is forbidden to flush the refrigerator directly with water, which will affect electrical insulation properties, etc.

It is forbidden to clean the refrigerator with metal wipers, wire brushes, coarse abrasive cleaners, strong alkaline detergents, or flammable or toxic cleaning fluids.

Dairy foods and eggs

Most pre-packed dairy foods have a recommended 'use by/best before/best by/ date stamped on them. Store them in the fridge compartment and use within the recommended time.

Operation

Storage of foods

Butter can become tainted by strong smelling foods so it is best stored in a sealed container.
Eggs should be stored in the fridge compartment.

Red meat

Place fresh red meat on a plate and loosely cover with waxed paper, plastic wrap or foil.
Store cooked and raw meat on separate plates. This will prevent any juice lost from the raw meat from contaminating the cooked product.

Poultry

Fresh whole birds should be rinsed inside and out with cold running water, dried and placed on a plate. Cover loosely with plastic wrap or foil
Poultry pieces should also be stored this way. Whole poultry should never be stuffed until just before cooking, otherwise food poisoning may result.

Fish and seafood

Whole fish and fillets should be used on the day of purchase. Until required refrigerate on a plate loosely covered with plastic wrap, waxed paper or foil. If storing overnight or longer, take particular care to select very fresh fish.
Whole fish should be rinsed in cold water to remove loose scales and dirt and then patted dry with paper towels. Place whole fish or fillets in a sealed plasticbag.
Keep shellfish chilled at all times. Use within 1-2 days.

Precooked foods and leftovers

These should be stored in suitable covered containers so that the food will not dry out.
Keep for only 1-2 days.
Reheat leftovers only once and until steaminghot.

Vegetable container

The vegetable container is the optimum storage location for fresh fruit and vegetables.
Take care not to store the following at temperatures of less than 6°C for long periods: Citrus fruit, melons, aborigines, pineapple, papaya, curette, passion fruit, cucumber, peppers, tomatoes.
Undesirable changes will occur at low temperatures such as softening of the flesh, browning and/or accelerated decaying
Do not refrigerate avocados (until they are ripe), bananas and mangoes.

FOOD	Location(Refrigerator chamber)
Butter, cheese	Upper door rack
Eggs	Door rack
Fruit, vegetables, salad	Crisper
Meat, sausage, cheese, milk	Lower area (lowest shelf 1 crisper cover)
Dairy products, canned food, cans	Upper area or door rack
Drinks, bottles, tubes	Door rack

FOOD	Location(Freezer chamber)
Small frozen food	Door rack
Packaged frozen foods	Freezer drawer
Fish,meat,ice cream	Lower area(lower shelf or drawer)

Operation

Storage of foods

Note: Food is not allowed to touch directly all surfaces inside the appliance. It has to be wrapped separately in aluminum sheet or in cellophane sheet or in airtight plastic boxes.

Freezing and storing food in the freezer compartment

- To store deep-frozen food.
- To make ice cubes.
- To freeze food.

Note: Ensure that the freezer compartment door has been closed properly.

Purchasing frozen food

- Packaging must not be damaged.
- Use by the 'use by /best before/best by/' date.
- If possible, transport deep-frozen food in an insulated bag and place quickly in the freezer compartment.

Storing frozen food

Store at -18°C or colder. Avoid opening the freezer compartment door unnecessarily.

Freezing fresh food

Freeze fresh and undamaged food only.

To retain the best possible nutritional value, flavour and colour, vegetables should be blanched before freezing. Aubergines, peppers, zucchini and asparagus do not require blanching.

- The following foods are suitable for freezing:
Cakes and pastries, fish and seafood, meat, game, poultry, vegetables, fruit, herbs, eggs without shells, dairy products such as cheese and butter, ready meals and leftovers such as soups, stews, cooked meat and fish, potato dishes, souffles and desserts.
- The following foods are not suitable for freezing:
Types of vegetables, which are usually consumed raw, such as lettuce or radishes, eggs in shells, grapes, whole apples, pears and peaches, hard-boiled eggs, yogurt, soured milk, sour cream, and mayonnaise.

Recommended storage times of frozen food in the freezer compartment

These times vary depending on the type of food. The food that you freeze can be preserved from 1 to 12 months (minimum at -18°C).

FOOD	Storage time
Bacon, casseroles, milk	1 month
Bread, ice cream, sausages, pies, prepared shellfish, oily fish	2 months
Non-oily fish, shellfish, pizza, scones and muffins	3 months
Ham, cakes, biscuits, beef and lamb chops, poultry pieces	4 months
Butter, vegetables (blanched), eggs whole and yolks, cooked crayfish, minced meat (raw), pork (raw)	6 months
Fruit (dry or in syrup), egg whites, beef (raw), whole chicken, lamb (raw), fruit cakes	12 months

Maintenance

Defrosting

This production has automatic defrosting function, without manual operation.

Cleaning

Precautions for internal and external cleaning ofrefrigerator:

- Before cleaning, always turn off the power switch, disconnect the power plug.
- During cleaning, make sure that no water will enter the switch, control panel, doorlamp and top control box.
- Remove dirt from the outside of refrigerator with mild cleaner, then wipe with clean soft cloth, and let the refrigerator dry naturally.
- When cleaning door sealing strip, always use clean water, wipe with dry cloth and let it dry naturally. Wet soft cloth with warm water or neutral cleaner to wipe the refrigerator body except the door sealing strip.
- It is forbidden to flush the refrigerator directly with water,which will affect electrical insulation properties, etc.
- It is forbidden to clean the refrigerator with metal wipers,ware brushes, coarse abrasive cleaners,strong alkaline detergents,or flammable or toxic cleaning fluids.

After cleaning, connect the power plug of refrigerator, and connected with the refrigerator.

General information

On vacation

- When you want to leave for vacation, you had better to make the refrigerator operate continuously and leave foods that can be stored for a short time. If you want to stop the refrigerator, remove all foods, disconnect the power plug, clean the inside of refrigerator fully, and open the door to avoid producing abnormal odors.

At power failure

- Generally, short-term power failure will not affect the temperature of the refrigerator sharply. However, if power failure lasts for a long time, you shall reduce the opening frequency of refrigerator, and shall not put fresh foods into the refrigerator (prevent rise in the temperature of refrigerator from speeding up).
- If you know power failure is coming, you can turn on the "Super Freezer" function in advance to keep the temperature of refrigerator to the lowestvalue.

Shutdown

- Generally, it is not suggested to stop refrigerator or turn off the power switch; otherwise, the life of refrigerator may be affected.

Energy saving tips

- Make sure to keep the refrigerator away from heat source and direct sunlight.
- Before storing hot foods, cool them to room temperature and then put into refrigerator.
- Close the door timely, reduce the opening frequency, and shorten the opening time.
- When unfreezing frozen foods, you can put them into the refrigerating chamber, which will assist in refrigeration of the refrigerating chamber.
- Make sure that the temperature sensor is not covered or blocked by foods, and keep proper distance with foods.

Maintenance

Normal phenomena

Button failure

Please check the control board whether the fridge under lock mode. When under lock mode, all buttons can't work.

Low voltage, the compressor can't start

You should purchase pressurizer of more than 1000W when the area of the appliance installation, that's better to protect your fridge.

Long time to start

When the ambient temperature too high, it will take long time to start the appliance.

Middle beams feel hot

Middle beams feel hot after a period of time of the appliance run, it belongs to the normal phenomenon.

Dew drops

When external air flows into the cool inner surface of the fridge, dew drops can be formed. If the humidity of the installed location is high or during the rainy season, dew drops can form on the outer side of the fridge. This is a natural phenomenon that occurs during the humid weather, Wipe the water drops with a dry cloth.

Noise

When you operate the fridge for the first time, the fridge will operate at high speed to cool fast and the sound can seem louder. When the internal temperature falls below a certain level, the noise will subside.

When the operation of the compressor is starting or ending; various parts expanding/contracting or various control devices operating or temperature change within the fridge, you will hear the sounds, these are normal sounds.

Compressor hot

When working, the temperature of the compressor outer is more than 80°C, please do not touch the compressor, it may cause serious injury.

Compressor long time running

When the ambient temperature too high or put too much fresh foods into the fridge, it will take long time to cool down until the appliance run at the setting temperature.

Maintenance

Troubleshooting

Before calling for service, review this list. It may save you both time and expense. This list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance.

Fault	Possible cause	Remedial action
No display on the display panel	The mains plug of the appliance is not in the socket properly. The fuse for the domestic supply is switched off.	Check whether the power is on; the fuse must be switched on.
Alarm sound	Door is slightly open or not close more than 1 minute.	Close the door completely.
The compressor do not work	It's under defrosting mode Power is not connected well.	It's normal for defrosting; Check whether the power is connected well.
Compressor runs too long	The fridge has recently been disconnected for a period of time; Put too much fresh or hot food; Doors are opened too frequently or too long.	It takes some hours for the fridge to cool down completely; Hot food will cause the fridge to run longer until the desired temperature is reached; Warm air entering the fridge cause it to run longer. Open the door less often.
Vibrating noise	Floor is uneven or weak; Items placed on the top of the fridge are vibrating; Fridge is touching wall or cabinets.	Be sure floor is level and solid and can adequately support fridge; Remove items; Move fridge so that does not touch the wall or cabinets;

Climate class:

- Extended temperate(SN): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32°C';
- Temperate(N): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';
- Subtropical(ST): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';
- Tropical(T): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';

Note: More data information, please scan the QR code on the energy label.